

# Heinz Zölzer GmbH



**Kanu • Outdoor • Autodachträger**

Kupferdreher Straße 196 • 45257 Essen-Kupferdreh

## Caravanschienen Montage 01.07.2018

### 1. Allgemeines:

Die Caravanschiene wird da eingesetzt wo keine oder nur eine unzureichende Dachträgerbefestigung vorhanden ist.

Im Trägerkatalog und im Internet auf unserer Seite ist ein Wohnmobil mit Caravanschiene gezeigt. Die Schienen werden an der Fahrzeugseite über die ganze Länge angebracht.

Dann kann der Träger mit verschiedenen Holmabständen montiert werden für das jeweilige Transportproblem und eventuel ein 3. Holm hinten für die Laderolle.

Als Träger kommt insbesondere unser AA-Träger in Frage.

### 2. Schienen bohren:

Die Caravanschienen 20 mm von den Enden und in ca. 250 mm Abstand mit 4 mm Bohrer mittig in die seitlichen Stege bohren und entgraten.

(Bei kurzen Schienen kleineren Abstand als bei langen Schienen bohren.

Ab 200 cm Länge muss nicht zwingend geschraubt werden.)

### 3. Dach vorbereiten

- a. Die Schienen an den vorgesehenen Stellen aufs Dach legen und unverrückbar fixieren. Entweder beschweren oder mit selbstklebenden Bänder festkleben und mit Zusammensetzzeichen markieren, damit die Schienen zum endgültigen Verkleben wieder an die gleichen Stelle kommen. (ca. 10 cm von der Dachseitenkante)
- b. Die Schienen rundum und die Löcher anzeichnen. Die Schiene wieder entfernen.
- c. Die angezeichneten Löcher mit 3,2 mm Bohrer bohren und den angezeichneten Bereich mit ca. 50 er Schmirgel aufrauen und rundum mit Tesakrepp abkleben. Bei gelackten Dächern muß der Lack entfernt werden, sonst halten die Schienen so gut wie der Lack.

### 4. Kleben

- a. Die Caravanschiene von unten mit ca. 50 er Schmirgel aufrauen, das Sikaflex gleichmäßig auf die drei Stege auftragen ( ca. 0,5 mm dick) und die Schienen auf dem Dach an den vorgesehenen Stellen legen und mit den Blechtreibschrauben verschrauben.
- b. Hervorquellendes Sikaflex gleichmäßig an der Schiene mit einem in Seifenlauge angefeuchteten Finger verteilen und das zu viel ausquellende Sikaflex entfernen.

### 4. Stückliste:

Menge	Einheit	Artikel	Verbrauch
	m	Caravanschienen	Nach Fahrzeugart und Länge
10	Stck	Blechtreibschrauben 3,8 x 13 mm Din 7981	pro Meter
1	Stck	Sikaflex 291i Kartusche 300ml	für 3 Meter

Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0) 201 48 78 15